

三菱ふそう
ローザ

BE

'94MODEL

ABS

整備解説書



三菱自動車

三菱ふそう

ローザ

整備解説書

ABS

まえがき

この整備解説書は、ローザの整備にあられる皆さまのために、整備要領及び整備作業要領を記載してあります。正しい整備、無駄のない迅速な整備を行うため、本書を十分ご活用されますようお願いいたします。

三菱ローザ整備解説書は次の2種類で構成されています。

- ローザ整備解説書 4D3型エンジン追補版
- ローザ整備解説書 シャシー

この整備解説書以外に各装置ごとの整備解説書がありますので併せてごらんください。

- ローザ整備解説書 エレクトリカルシステム

ご不明な点につきましては、最寄りの三菱ふそう販売会社にお問い合わせください。

本書に記載してあります諸元及び整備数値などは、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

本書の見方


目次

電子制御ユニット(コントロールユニット)の取扱い注意!

このシステムにはコントロールユニットが使われています。

取扱いや整備するときには次の点に注意してください。

1. 雨水や洗車時等の水が直接コントロールユニットにかからないようにしてください。万一、水がかかったときには速やかにふき取ってください。
2. ふたをみだりに取外したり、塗装しないでください。
3. コントロールユニットを車両から取外す場合は、まずバッテリーの⊖端子(アース端子)を外した後コネクターを取外してください。取付けるときはこの逆に行ってください。
4. 車両各部の補修のためアーク溶接を行うときはバッテリー⊖端子及びコントロールユニットのコネクターを外してから行ってください。なお、溶接機のアースはできるだけ溶接部に近いところで行ってください。



1994年3月

三菱自動車工業株式会社